Лабораторная работа 1

«Изучение изотермического процесса»

<u>Цель:</u> исследовать зависимость давления газа данной массы от занимаемого им объёма при постоянной температуре.

<u>Оборудование:</u> стеклянная трубка диаметром 10-12 мм и длиной 60 см, запаянная с одного конца; мензурка (250 мл) с водой комнатной температуры; измерительная лента (линейка); барометр.

Вывод расчетной формулы

Согласно закону Бойля—Мариотта при постоянной температуре параметры p_1 и V_1 начального состояния газа данной массы и параметры p_2 и V_2 его конечного состояния связаны соотношением

$$p_1V_1=p_2V_2$$
.

Рис. 1

Исследуемым газом в выполняемой работе является воздух, находящийся внутри прозрачной стеклянной трубки с пробкой на конце (рис. 1).

Поскольку внутренняя полость трубки имеет форму цилиндра и площадь S её поперечного сечения одинакова по всей длине трубки, то

$$V_1 = Sl_1$$
 и $V_2 = Sl_2$,

где l_1 и l_2 — длины столба воздуха в трубке в начальном и конечном состояниях соответственно.

Поэтому уравнение закона перепишется в виде

$$p_{I}Sl_{I}$$
= $p_{2}Sl_{2}$ или $\frac{p_{1}l_{1}}{p_{2}l_{2}}=1$

При выполнении работы проверяют справедливость этого равенства.




Рис. 2

Ход работы

<i>l</i> ₁ , M	<i>р</i> ₁ , Па	ΔL , M	<i>h</i> , м	<i>l</i> ₂ , M	$p_{\scriptscriptstyle m B}$, Па	<i>р</i> ₂ , Па	$\frac{p_1l_1}{p_2l_2}$	ε, %

Порядок выполнения работы:

- 1. Измерьте линейкой длину l_l столба воздуха в трубке в начальном состоянии.
- 2. Измерьте давление p_1 воздуха в начальном состоянии, используя барометр (или посмотрите атмосферное давление на данный момент p_1 в интернете).
- 3. Заполните мензурку водой комнатной температуры.
- 4. Погрузите в мензурку с водой трубку так, чтобы её открытый конец оказался у дна мензурки (см. рис.2).
- 5. Наблюдайте за поступлением воды в трубку. Когда оно прекратится, измерьте длину ΔL столба воды, вошедшей в трубку.
- 6. Измерьте разность уровней h воды в мензурке и трубке.
- **7.** Вычислите длину l_2 столба воздуха в трубке в конечном состоянии: $l_2 = l_1 \Delta L$.
- **8.** Вычислите давление p_{e} столба воды по формуле $p_{\rm B}$ = $\rho g h$, где ρ плотность воды (ρ =1000 кг/м³). Ускорение свободного падения g = 9.8 м/с².
- **9.** Вычислите давление p_2 воздуха в трубке в конечном состоянии: $p_2 = p_1 + p_{\text{в}}$. Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу.
- **10.** Вычислите отношение $\frac{p_1 l_1}{p_2 l_2}$. Результат вычисления запишите в таблицу.
- **11.** Различие между теоретически ожидаемым ($\frac{p_1 l_1}{p_2 l_2} = 1$) и экспериментально полученным ($\frac{p_1 l_1}{p_2 l_2}$) результатами позволяет оценить относительную погрешность экспериментального подтверждения закона Бойля-Мариотта

$$\varepsilon = \frac{\left|\frac{p_1 l_1}{p_2 l_2} - 1\right|}{1} \cdot 100\%$$

- 12. Сделайте вывод о выполнении или невыполнении (или выполнении с небольшой погрешностью) изотермического закона Бойля-Мариотта по полученным в ходе работы результатам.
- (**P.S.** Для того, чтобы утверждать о выполнении закона нужно этот закон сначала сформулировать, а затем показать конкретный результат, найденный в работе, который его подтверждает.)

Контрольные вопросы:

- 1. При каких условиях для определения параметров состояния газа можно использовать уравнение pV = const?
- 2. Почему при выполнении данной работы процесс изменения объёма воздуха можно считать практически изотермическим?
- 3. Что влияет на точность полученных результатов?